

MI ID

www.toyhot-sexshop.com



A todos nos gusta tener varias opciones a la hora del placer y que mejor que dar satisfacción con algún juguetito travieso.

Hay infinidad de opciones pero este vibrador sin duda es alguna que no puedes dejar pasar.

Es impermeable, de silicón suave y tiene una forma ergonómica.



¿CÓMO USAR?

- Lavar y limpiar antes y después de su uso.
- 2. Encendido: Manten presionando el bóton O por 3 segundos. Una vez encendido, notarás que brillan y parpadean los botones de control.
- 3. Lubrique antes de usar con lubricante a base de agua
- 4. Apagado: Manten presionado el botón O por 3 segundos y las luces de los botones se apagarán.

CARACTERÍSTICAS

Disfruta el placer al máximo y realiza todas tus fantasías con este vibrador súper suave, de buen tamaño y elegante.



MANUAL DEL PRODUCTO

- Limpiar con un limpiador de juguetes antibacteriano o con agua y jabón.
- Mantener seco después de su uso en ambientes con control de clima y evitar la luz solar directa.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. ¿Dificultad para encender?

Compruebe que las baterías estén completamente cargadas

2. ¿Vibración débil?

Carge la batería

ADVERTENCIA

- Los productos son solo para adultos
- Deténgase si tiene alguna sensación de incomodidad durante el uso
- No lo use si los productos están dañados de alguna manera









Importante

Durante la carga, no lo uses.
No cargar más de 4 horas seguidas.
Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.
Toy Hot elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

Para más información, visite: www.toyhot-sexshop.com Soporte técnico contact@toyhot-sexshop.com





www.toyhot-sexshop.com